

**ДИАМТУЛС**



**8 (800) 551 13 41**

## **При каждом включении необходимо:**

- очистить станок от пыли и грязи
- очистить электрооборудование
- проверить надежность питающего кабеля
- проверить надежность винтовых соединений
- проверить надежность крепления режущего инструмента

## **Ежемесячно:**



- производить влажную чистку
- производить комплексную проверку питающего кабеля
- обеспечить надежную затяжку резьбовых соединений
- проверять крепление узлов и механизмов
- проверять точность настройки параметров станка
- проверить плавность хода режущей головки, при необходимости отрегулировать
- проверить прямолинейность реза, при необходимости отрегулировать
- производить смазку подшипниковых узлов и роликов

## **Каждые шесть месяцев:**

- комплексная проверка питающего кабеля
- обеспечивать надежную затяжку резьбовых соединений
- обеспечивать надежность защитных кожухов
- при интенсивной эксплуатации производить смазку подшипниковых узлов вала и роликов, проверять точность настройки параметров станка

## **Каждые три месяца:**

- **производить полную чистку оборудования**
- **обеспечивать надежное крепление узлов и механизмов**
- **производить смазку подшипниковых узлов и роликов**
- **контроль работы и чистка пускателя, электрических соединений и разъемов**
- **контроль износа движущихся частей станка**